


確認浪板尺寸:1. 凸溝中心至凸溝中心點寬度 2. 確認凸溝高度



傳統型3、4、5溝浪板及琉璃鋼瓦皆適用，如為其他類型浪板，請與專人聯繫